

# Aquasol<sup>®</sup> vodou rozpustný papír

Návod  
k použití

## Příprava těsnění

### Krok 1: Příprava

Očistit plochy drátěným kartáčem.  
Otřít plochy pomocí čistících ubrousků EZ Wipes™



### Krok 2: Konstrukce ucpávky

Přitlačte arch papíru Aquasol<sup>®</sup> na okraj trubky tak aby se vytvořil její otisk.

Vystříhnete kruh s průměrem 1.3 krát větším než je průměr trubky.

Rozdělte na segmenty po 20 - 50 mm kolmo na otisk trubky. Nepřestříhnout přes vnitřní průměr trubky.



### Krok 3: Umístění ucpávky

Nasaďte ucpávku do potrubí 150 – 200 mm od kořene sváru lemem ke straně sváru.

Přilepte ucpávku lepicí páskou Aquasol<sup>®</sup>.

### Opakování kroku 2:

umístění ucpávky a přilepení na druhém konci trubky.



### Krok 4: Utěsnění kořenové mezery a svařování

Překryjte kořenovou mezeru páskou EZ Zone™ Tape.  
Změřte zbytkový kyslík přístrojem PRO-OX 100

Přiveďte formovací plyn a svařujte.

Vodou rozpustný papír Aquasol<sup>®</sup> je produkt společnosti Aquasol Corporation.